



## HAUPTFUNKTIONEN

### Stop

Beendet die WASHLET-Funktion

### Rear/Soft

Aktiviert die Reinigung im hinteren Intimbereich / mit einem besonders sanften Wasserstrahl

### Front

Aktiviert die Reinigung im vorderen Intimbereich

### Pressure

Regelt die Sprühstärke des Wasserstrahls in 5 Abstufungen

### Position

Ändert die Position der Düse in 5 Abstufungen

### User 1/2

Speichert benutzer-spezifische Einstellungen ab und ruft diese erneut auf

## UNTERFUNKTIONEN

### III Flush II

Aktiviert die normale (III) oder die wasser-sparende (II) Tornado-Flush-Spülung

### Oscillate

Bewegt die Düse für eine intensive Reinigung vor und zurück

### Pulsate

Aktiviert massierende Wasserimpulse

### Dryer

Aktiviert einen warmen Luftstrom zur Trocknung

### SD

Öffnet und schließt Sitz und Deckel