

Kurzanleitung Maro DI600



Reinigung

Wenn die Reinigung anfängt können Sie folgende Funktionen bedienen:

2



Anal Dusche/Bewegung

3



Lady Dusche/Bewegung

1



Stoppt die Reinigung

Hintere Reinigung Vordere Reinigung

Tipp 1



Verstellbare Wassertemperatur

Tipp 2



Verstellbarer Wasserdruck

Tipp 3

Duschdüsenbewegung
vorwärts

Duschdüsenbewegung
rückwärts

* Die Wassertemperatur kann jederzeit reguliert werden

Warmluftföhn


4



Warmluftföhn

Startet den Warmluftföhn

1



Stoppt den Warmluftföhn

Tipp 4



Warmluftregulator

Tipps



AUTO

Drücken Sie die Taste um die vollautomatische Funktion zu bedienen, in folgender Reihenfolge: Anal Dusche, Lady Dusche und Warmluftföhn.



Duschdüsenbewegung

Drücken Sie die Taste „Duschdüse“ um die vollautomatische Funktion zu bedienen; oder Sie bedienen die Funktion manuell.



AUTO

Für eine vollautomatische Funktion finden Sie an der Oberseite der Fernbedienung eine Taste.

Diese funktioniert in folgender Reihenfolge: Anal Dusche, Lady Dusche und Warmluftföhn.